



ARDEX-KONSTRUKTION W 134

Sprickarmering och bredspackling av vägg i torra utrymmen - med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX W 820 SUPERFINISH



Användningsområde: Inomhus. Boende och offentlig miljö. Sprickarmering och bredspackling av väggar.

Förutsättningar: Fuktproblematik samt tillskjutande fukt ej får förekomma. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt nog utan risk för att material släpper. Starkt sugande och icke sugande underlag primas med ARDEX P 51/ P 3.

Blandning: Håll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 min. blanda igen. Det färdigblandade bruket ska vara smidigt och klumpfritt. Spacklet kan användas som hand-, rull- eller sprutspackel. Konsistensen kan varieras beroende på arbetsmetod.

Blandningsförhållande: 5,5 – 8 liter vatten/ 12,5 kg pulver beroende på konsistens.

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett fukt- och alkalibeständigt armeringsnät i glasfiber för golv- och väggarmering.

Sprickarmering och bredspackling: ARDEX W 820 SUPERFINISH appliceras på ytan, minimum 2 mm. ARDEX BU-R monteras direkt i det färska spacklet och bakas in. När spackelskiktet har stabiliserat sig läggs nästa skikt vått i vått i det första skiktet. Efterarbete i form av glättning, skrapning osv. kan påbörjas när spackelskiktet är stabilt.

Mer information finns på ardex.se.